



**RUCK**<sup>®</sup>  
FÜR FUSS UND PFLEGE

# KUNSTNAHAST MÖÖBLI KORREKTNE PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE



1. Desinfitseerige kontaktpinnad pärast iga protseduuri alkoholivabade pinna desinfitseerimis-lappidega. Nipp: kasutage ühekordseid katteid, et vältida naha (keha enda rasvad ja higi on mõnikord üsna agressiivsed) otsest kokkupuudet kunstnaha ning ühtlasi kaitsta seda.
2. Loputage kunstnast pindu kord nädalas veega ja puhastage hoolikalt kunstnaha puhastus- ja hooldusvahendiga. Pange tähele desinfitseerimisvahendite eelnevaid kokkupuuteaegu.

Kahjustuste oht kunstnaha ja puitpindade ebaõige hoolduse tõttu.

Ärge kasutage kontsentreeritud desinfitseerimisvahendeid, lahusteid ega puhastusvahendeid ega alkoholi sisaldavaid vedelikke (> 50% alkoholisisaldusega). Ärge kasutage pihustatavat desinfitseerimist.

Veenduge, et kasutatavad puhastusvahendid oleksid puhtad. Kui puhastusvahenditesse satub mineraalseid saasteaineid, nagu liivaterad ja tolm, võib see põhjustada pinna hävimist. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, näiteks: küürimispiim, puhastuskäsnad jne, mis võivad sisaldada abrasiivseid osakesi. Mahavalgunud vedelike jäägid tuleb pehme lapiga pinnalt koheselt eemaldada.

Pindade õrnaks puhastamiseks kasutage pehmet puuvillast lappi või pinnaõbralikku mikrokiudlappi, mis sobib ka puitpindadele. Ettevaatust: Muud sünteetiliste kiududega puhastuslapid võivad avaldada abrasiivset toimet ja seetõttu pinda kahjustada.

Aja jooksul võivad pindadele ilmuda väikesed kulumisjäljed. Need on olenevalt värvist ja valguse langemisest rohkem või vähem märgatavad. Need ei tähenda efektiivsuse väärtuse vähenemist, vaid, nagu kõigi pindade puhul, ei saa neid igapäevases praktikas kulumise tõttu pikas perspektiivis vältida. Garantii ei hõlma üldjuhul plekke või saastumist, mis on põhjustatud pinda kahjustada võivatest vedelikest (nagu taruvaik, teepuuõli, kloori sisaldavad puhastusvahendid jne).

